

## Fire Maple

Система приготовления пищи Star X3  
Инструкция по применению



Внимание. В состав не входит газовый картридж.

### Спецификация.

Название: система приготовления пищи Star X3

Материалы: алюминий, медь, нержавеющая сталь, пластик, силикон

Размеры: в разложенном виде: 254x246мм; в сложенном виде: 133x185мм

Вес: 600г

Мощность: 2,2 кВт, 158г/час

Максимальная нагрузка: 5 кг

Состав набора: крышка, подставка под другую посуду, горелка (с пьезоподжигом, регулятором, клапаном), подставка под газовый картридж), котелок (с замком для ручки, мягким покрытием, складной ручкой и теплообменником).

Данный набор может использоваться только с газовыми картриджами с наполнением бутан-пропан (EN417). Использование неподходящих картриджей может быть опасным.

Использование допустимо только на открытом воздухе. Недопустимо использование детьми.

1. Не используйте горелку в закрытых пространствах, таких как палатка, дом на колесах, дом, квартира или другие закрытые пространства.
2. Не допускается внесение изменений в конструкцию горелки.
3. Не используйте пустой котелок. Используйте защитный экран от ветра, чтобы не допустить плавления пластиковых деталей.
4. Внимательно проверьте горелку перед присоединением ее к картриджу. Убедитесь, что регулятор огня закрыт. Не используйте горелку, если прилегание горелки к картриджу неплотное.
5. Обратите внимание, что во время накручивания горелки к картриджу, допустима небольшая утечка газа. Продолжайте закручивать горелку до тех пор, когда она начнет прилегать плотно и утечка газа остановится. Если Вы слышите шипение газа или чувствуете запах газа после навинчивания горелки, не используйте горелку. Сразу же отсоедините горелку от картриджа. Не используйте горелку, пока ее не проверили, не устранили неисправность и не убедились в ее исправности.
6. Не подносите руки или другие части тела к верхней части горелки во время ее работы. Держите любые легковоспламеняющиеся вещества на расстоянии 1,5 метров от горелки во время ее использования.
7. Не двигайте горелку во время использования. Остудите горелку в течение 5 минут после использования, и только после этого можно ее перемещать и откручивать от картриджа.
8. Не разрешайте детям подходить к работающей горелке. Подростки могут использовать горелку только под присмотром взрослых.

### Уход:

1. Храните систему приготовления пищи в сухом состоянии и в сухом месте.
2. Прочищайте сопло горелки и нижнюю часть при наличии видимых загрязнений.

### Гарантия:

Все изделия Fire Maple подлежат ограниченной 3-летней гарантии. Гарантия распространяется на все части продукции Fire Maple, при явных производственных дефектах.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные случайно или намеренно в процессе эксплуатации, при неправильном использовании, неправильном хранении, при не бережном обращении и так далее.

### Эксплуатация:

Важно! Перед первой эксплуатацией котелка для приготовления пищи и кипячения воды необходимо тщательно вымыть котелок моющим средством, ополоснуть проточной водой и один раз вскипятить воду, после чего вылить её в раковину или на землю. Также уделяйте внимание котелкам после эксплуатации. Не допускайте хранения пригоревшей пищи снаружи или внутри котелка. При хранении остатков пригоревшей пищи в котелке возможно образование плесени, а также неприятного запаха при последующей готовке, если остатки пищи не смыты снаружи котелка. Чистая посуда прослужит вам дольше и на ней всегда приятнее готовить.

Важно! Использование горелки отдельно от системы STAR X3 для котелков и посуды без системы теплообмена (радиатора) возможно только с применением таганка из комплекта. Применение горелки от системы STAR X3 без таганка допустимо только с котелками со встроенной теплообменной системой! Посуду без теплообменной системы и без таганка одновременно использовать на горелке системы STAR X3 нельзя.

Важно! Эксплуатация системы STAR X3 с отдельным ветрозащитным экраном допускается при условии расстояния между системой STAR X3 и дополнительным ветрозащитным экраном не менее 3 см от любой детали системы.

Важно! Накручивание сменных газовых картриджей «до упора» противопоказано. Ножки горелки-основания при накрученном газовом картридже не должны касаться самого картриджа.

Важно! Перед каждым подсоединением сменного газового картриджа к горелке всегда проверяйте узел подсоединения (навинчивания) как газового картриджа - на отсутствие мусора и посторонних предметов, так и горелки - на наличие и исправное состояние уплотнительного кольца, отсутствие мусора и посторонних предметов. При выявлении любых дефектов в данных узлах прекратите дальнейшую эксплуатацию и передайте картридж или горелку в сервис либо в

место приобретения. Не старайтесь устранить дефекты самостоятельно! При выявлении мусора - удалите его. Внимательно осмотрите очищенное от загрязнений место и, убедившись в отсутствии мусора, подсоедините картридж к горелке. Если при повороте вентиля до и во время поджигания конфорки горелки газ не поступает - закройте вентиль, отсоедините картридж и прекратите дальнейшую эксплуатацию. Засоренную горелку передайте в сервис или специалистам для устранения засора. Стремитесь не допускать попадания мусора в данные узлы. Это позволит избежать засора и повреждения уплотнительных колец.

**Использование:**

1. Откройте ручку котелка, убедитесь, что он пуст (вытащите дополнительную подставку, горелку и газовый картридж, если они были внутри котелка).
2. Убедитесь, что регулятор огня горелки закрыт, затем присоедините горелку к газовому картриджу.
3. Поместите котелок на горелку, крутите его по часовой стрелке до тех пор, пока он надежно не будет закреплен на горелке.
4. Налейте жидкость в котелок.
5. Поверните регулятор огня против часовой стрелки до тех пор, пока газ не начнет идти, затем нажмите на кнопку пьезоподжига, Вы можете начинать готовить.
6. После того, как Вы закончили готовить, поверните регулятор огня, чтобы огонь потух. Убедитесь, что газ перестал поступать.
7. Дайте горелке остыть не менее 5 минут, после этого можно открутить горелку от картриджа.

**Использование с некомплектной посудой:**

Если Вы хотите использовать горелку с посудой не из комплекта Star X3, используйте специальную подставку, идущую в комплекте:

1. Разверните «лапки» подставки, поместите подставку на горелку (вверх лапками), поверните подставку против часовой стрелки, до тех пор, пока она не будет надежно закреплена на горелке.
2. Поместите посуду на лапки подставки.
3. Можно начинать готовить (пункты 4-7 из раздела «использование»).