



## Горелка газовая FMS-121

### Характеристики.

Размеры:

- в разложенном виде: диаметр 181,1 мм, высота 95,2 мм,

- в сложенном виде: диаметр 85,5 мм, высота 95,2 мм.

Вес: 305 г.

Мощность: 2900 Вт.

Подходит как для одиночных экстремальных походов, так и для трекинга и кемпинга.

Расход топлива.

Расход топлива при использовании фирменных сменных картриджей Fire-Maple серии FMS-G составляет:

Сменный картридж FMS-G3 110 г ~ 36 минут при максимальном режиме горения, сменный картридж FMS-G2

230 г ~ 75 минут при максимальном режиме горения и сменный картридж FMS-G5 450 г ~ 145 минут при

максимальном режиме горения.

Важно! Эксплуатация газовой горелки Spark (арт. FMS-121) с отдельным ветрозащитным экраном допускается, если расстояние между горелкой и ветрозащитным экраном не менее 3 см от любой детали горелки! Пренебрежение данным предупреждением влечёт за собой риск повреждения горелки, так как горелка достаточно мощная.

### Эксплуатация:

- Внимательно проверьте горелку. Убедитесь, что регулятор огня закрыт и что место накручивания на горелке и не картридже находятся в исправном состоянии.
- Присоедините клапан к газовому картриджу, установите горелку на лапки.
- Поверните регулятор огня против часовой стрелки, пока не начнет поступать газ. Зажгите горелку в области конфорки.
- Сначала допускается, что огонь может быть оранжевый и нестабильный (если газ поступает нестабильно). Далее огонь станет синим, горелку можно использовать. Если нужен более сильный огонь, допускается использование картриджа вверх дном (особенно в условиях использования при минусовых температурах)
- После того, как Вы закончите готовить, закройте регулятор огня. Дайте горелке остыть примерно 5 минут, затем можно отсоединить клапан от картриджа.

### ОБСЛЕДОВАНИЕ И УХОД:

1. Регулярно проверяйте горелку, содержите ее в исправном состоянии.
2. Перед использованием горелки убедитесь, что она нормально работает.
3. Если верх горелки загрязнился, вытрите грязь чистой тканью.
4. Никогда не используйте горелку, если она повреждена или заметна неполадка в ее работе/сборке.
5. НЕ МОДИФИЦИРУЙТЕ ГОРЕЛКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО! Обратитесь в сервисный центр или к дилеру Fire-Maple для устранения неполадок.

### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ:

Fire-Maple прилагает большие усилия, чтобы вся продукция компании исправно работала. Поэтому, если вы обнаружили брак в продукции, обратитесь в место приобретения продукта или в один из офисов компании Fire-Maple. Если будет установлен случай заводского брака, продукт будет починен или заменен на аналогичный бесплатно. В другом случае, продукт будет починен за разумную цену. Пожалуйста, обратите внимание, что продукция может не подлежать ремонту в связи с неправильным использованием, небрежным обращением, самостоятельным модифицированием продукта или случайным повреждением.

FIRE-MAPLE CAMPING FACTORY

ADD: Hardwar Industry Zone, Yongkang City, Zhejiang, China

Tel:0086-579-87158466

Fax: 0086-579-87158966

[www.fire-maple.com](http://www.fire-maple.com)

Компания Старт-1 является официальным представителем Fire-Maple на территории России и Единого Таможенного Союза.

[www.fire-maple.ru](http://www.fire-maple.ru)

[www.start1.ru](http://www.start1.ru)