

## Fire Maple

Система приготовления пищи Star X2

Инструкция по применению



Внимание. В состав не входит газовый картридж.

Спецификация.

Название: система приготовления пищи Star X2

Материалы: алюминий, медь, нержавеющая сталь, пластик, силикон

Размеры: в разложенном виде: 254x265мм; в сложенном виде: 133x205мм

Вес: 630г

Мощность: 2,2 кВт, 158г/час

Время закипания (0,5л воды): 1м 42с

Расход газа на закипание 0,5л воды: 4,5г

(Тесты проводились в лаборатории Fire Maple. Исходная температура воды +20 градусов Цельсия, температура воздуха +20 градусов Цельсия, 50 метров над уровнем моря, котелок Fire Maple Feast 2).

Состав набора: крышка, подставка под другую посуду, горелка (с пьезоподжигом, регулятором, клапаном), подставка под газовый картридж), котелок (с замком для ручки, мягким покрытием, складной ручкой и теплообменником).

Данный набор может использоваться только с газовыми картриджами с наполнением бутан-пропан (EN417). Использование неподходящих картриджей может быть опасным.

Использование допустимо только на открытом воздухе. Недопустимо использование детьми.

1. Не используйте горелку в закрытых пространствах, таких как палатка, дом на колесах, дом, квартира или другие закрытые пространства.
2. Не допускается внесение изменений в конструкцию горелки.
3. Не используйте пустой котелок. Используйте защитный экран от ветра, чтобы не допустить плавления пластиковых деталей.
4. Внимательно проверьте горелку перед присоединением ее к картриджу. Убедитесь, что регулятор огня закрыт. Не используйте горелку, если прилегание горелки к картриджу неплотное.
5. Обратите внимание, что во время накручивания горелки к картриджу, допустима небольшая утечка газа. Продолжайте закручивать горелку до тех пор, когда она начнет прилегать плотно и утечка газа остановится. Если Вы слышите шипение газа или чувствуете запах газа после навинчивания горелки, не используйте горелку. Сразу же отсоедините горелку от картриджа. Не используйте горелку, пока ее не проверили, не устранили неисправность и не убедились в ее исправности.
6. Не подносите руки или другие части тела к верхней части горелки во время ее работы. Держите любые легковоспламеняющиеся вещества на расстоянии 1,5 метров от горелки во время ее использования.
7. Не двигайте горелку во время использования. Остудите горелку в течение 5 минут после использования, и только после этого можно ее перемещать и откручивать от картриджа.
8. Не разрешайте детям подходить к работающей горелке. Подростки могут использовать горелку только под присмотром взрослых.

Уход:

1. Храните систему приготовления пищи в сухом состоянии и в сухом месте.
2. Прочищайте сопло горелки и нижнюю часть при наличии видимых загрязнений.

Гарантия:

Все изделия Fire Maple подлежат ограниченной 3-летней гарантии. Гарантия распространяется на все части продукции Fire Maple, при явных производственных дефектах.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные случайно или намеренно в процессе эксплуатации, при неправильном использовании, неправильном хранении, при не бережном обращении и так далее.

Использование:

1. Откройте ручку котелка, убедитесь, что он пуст (вытащите дополнительную подставку, горелку и газовый картридж, если они были внутри котелка).
2. Убедитесь, что регулятор огня горелки закрыт, затем присоедините горелку к газовому картриджу.
3. Поместите котелок на горелку, крутите его по часовой стрелке до тех пор, пока он надежно не будет закреплен на горелке.
4. Налейте жидкость в котелок.
5. Поверните регулятор огня против часовой стрелки до тех пор, пока газ не начнет идти, затем нажмите на кнопку пьезоподжига, Вы можете начинать готовить.
6. После того, как Вы закончили готовить, поверните регулятор огня, чтобы огонь потух. Убедитесь, что газ перестал поступать.
7. Дайте горелке остыть не менее 5 минут, после этого можно открутить горелку от картриджа.

Использование с некомплектной посудой:

Если Вы хотите использовать горелку с посудой не из комплекта Star X2, используйте специальную подставку, идущую в комплекте:

1. Разверните «лапки» подставки, поместите подставку на горелку (вверх лапками), поверните подставку против часовой стрелки, до тех пор, пока она не будет надежно закреплена на горелке.
2. Поместите посуду на лапки подставки.
3. Можно начинать готовить (пункты 4-7 из раздела «использование»).